

# Uponor

UPONOR VVS  
GOLVVÄRME  
BRASKAMINSVENTIL

## Uponor Braskaminsventil

Då braskaminen används i ett rum, slår rumstermostaten ifrån värmeförseln till slingan. Det är första delen av systemet som upphör att ge värme till golvet. Eventuellt kan även ytterligare slingor påverkas av braskaminen. Ju fler slingor som slutar att avge värme, desto större golvyta kallnar. När braskaminen sedan slutar avge värme, kommer golvvärme-systemet så småningom åter igång. Då består systemet av en mängd kallt vatten som har negativ inverkan på energikällan.

Detta kan avhjälpas med en ventilkägla som släpper förbi ett mindre flöde. Uponor Braskaminsventil förser en golvvärmeslinga med ett konstant vattenflöde. Slingan som väljs är placerad i ett rum med braskamin.

Ventilöverdelen till vänster på bilden visar den ventil som normalt sitter i golvvärmefördelaren. Denna ventildel har en tätande ventilkägla till skillnad från den ventilöverdel som finns till höger på bilden. Denna ventilöverdel har en ventilkägla med spår för att alltid släppa förbi ett mindre flöde. Om man av någon anledning önskar stänga slingan helt, vid t.ex. serviceåtgärder eller liknande, måste ventilöverdelen utan spår återmonteras i fördelaren.

Därför ska ventilöverdelen alltid finnas intill fördelaren. Lämpligen monteras ventilöverdelen i en plastpåse som sätts fast vid den aktuella slingan.



Ventilöverdelen med spår ska monteras i golvvärmefördelaren vid slingan som t.ex. betjänar rummet med braskamin.

Börja med att stänga av vattnet på tillopp och retur till fördelaren. Öppna en avluftnings- eller avtappningsventil

på fördelaren, vänta tills trycket på fördelaren gått ner och inget vatten strömmar ut.



Lossa styrdonet för den slinga som betjänar rummet med braskaminen.



Lossa ventilöverdelen med en förslagsvis fastnyckel eller hylsnyckel dimension 23 mm.



Skruva upp ventilöverdelen.



Sätt i den nya ventilöverdelen med ett spår i ventilkäglan.



Spänn fasten ventilen med den fasta nyckeln och montera tillbaka styrdonet.



Lägg originalventilöverdelen i en plastpåse och bifoga denna instruktion.

Trycksätt åter systemet genom att öppna returventilen försiktigt. Lufta av med avluftningsventilen. Öppna därefter även tilloppsventilen. Systemet är åter i drift.

Uponor Wirsbo AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.