



uponor

**UPONOR VVS
GOLVVÄRME
UPONOR WGF
BY-PASS XL 900**

Monteringsanvisning för anslutning av Uponor WGF By-pass XL 900 mot Uponor WGF 1" Fördelare för golvvärme.

1. Lossa tryckskruvorna som finns monterade på de båda ändstyckena. Tryckskruvorna används för att montera Wirsbo-PEX-röret.
2. Demontera propparna som finns innanför de båda tryckskruvorna.
3. Linpacka dubbelnippeln och drag ihop by-passventilen med det övre ändstycket.
4. Anpassa Wirsbo-PEX-rörets längd och för över tryckskruvorna på röret. Montera klämringarna och stödhylsorna.
5. Montera Wirsbo-PEX-röret mot nedre ändstycket och mot by-passventilen, drag ihop med hjälp av tryckskruvorna.

Normalt skall by-passventilen injusteras till läge 5 kPa. Skulle det vara så att vissa golvvärmeslingor pga t ex sin längd, inte får tillräckligt flöde kan ventilen justeras in efter rådande förhållande.

