

Uponor Väggdosa

Monteringsanvisning – Uponor Tätningsmembran i tätskikt

Testad enligt NT VVS 129

Uponor AB
Box 101
730 61 Virsbo

T 0223-380 00
F 0223-387 10
W www.uponor.se

Uponor

UPONOR VVS
TAPPVATTEN
VÄGGDOSA



1. Montera Uponor
Tättningsmembran 54.



2. Applicera tätskikt enligt tillverkarens anvisningar.



3. Sätt kakel.



4. Fräs av dosans utskjutande del med Uponor
Avskärningsverktyg.