



uponor

UPONOR VVS
GOLVVÄRME
UPONOR
COSY RADIO

Quick manual

Registrering av termostater

- Tryck in och håll knapparna Toggle och OK intryckta i tre sek. Lysdioderna flimrar.
- Släpp därefter först Toggle och sedan OK.

Registrera termostaterna

- Tryck in och släpp snabbt ut termostatens överföringsknapp.
- När termostaten sänder sin signal blinkar lysdioden inne i termostaten. När signalen tas emot av basenheten kommer lysdioden för den första lediga kanalen att börja blinka, vilket tar några sekunder från det att överföringsknappen varit intryckt.
- Tryck på Toggle en eller flera gånger för att byta till en annan ledig kanal.
- När lysdioden för önskad kanal blinkar bekräftas registreringen genom att OK-knappen trycks in och hålls intryckt. Lysdioden flimrar under tiden registreringen sker.
- När lysdioden övergår till att lysa med ett fast sken är registreringen klar och OK-knappen kan släppas.
- Upprepa registreringen med samma termostat om den ska styra flera kanaler eller fortsätt med nästa termostat.



Om basenhetens samtliga utgångar används, avslutas registreringen automatiskt då sista termostaten är registrerad och återgår till normalläge. Annars avslutas registreringen genom att trycka in Toggle-knappen ca 3 sekunder när sista termostaten är registrerad. Om ingen knapp trycks in under ca 5 minuter återgår basenheten automatiskt till normalläge.

Avregistrering av termostater

- Tryck in och håll knapparna Toggle och OK nedtryckta i tre sekunder. Lysdioderna flimrar.
- Släpp därefter först OK och sedan Toggle. Basenheten övergår i avregistreringsläge.
- Tryck på Toggle en eller flera gånger för att byta till den kanal som ska avregistreras.
- När lysdioden för önskad kanal blinkar bekräftas avregistreringen genom att OK-knappen trycks in och hålls intryckt. Lysdioden flimrar under tiden avregistreringen sker.
- När lysdioden slocknar är avregistreringen klar och OK-knappen kan släppas.
- Lysdioden för nästa kanal med registrerad termostat börjar blinka. Stega fram till den kanal som ska avregistreras med Toggle och bekräfta med OK.

Avsluta genom att trycka in Toggle-knappen ca 3 sekunder när avregistreringen är klar. Om ingen knapp trycks in under ca 5 minuter återgår basenheten automatiskt till normalläge.

Avregistrering av samtliga termostater

- Dra ur basenhetens stickpropp.
- Tryck samtidigt in Toggle och OK
- Sätt i stickproppen igen. Lysdioderna tänds en efter en.
- Efter att samtliga lysdioder tänts övergår de till att flimra. Släpp då först OK och sedan Toggle. Lysdioderna blinkar varsin gång och släcks sedan. Samtliga termostater är nu avregistrerade.

Överföringstest

- Tryck in OK-knapp tills samtliga lampor börjar flimra (ca 3 sekunder) och släpp sedan knappen. Lysdioderna för alla kanaler som tilldelats rumstermostater lyser.
- Termostater som dröjer med att sända provoceras att sända tidigare genom att trycka in överföringsknappen.
- När samtliga lampor slocknat avslutas testet genom att Toggle-knappen hålls intryckt i 3 sekunder.

Utgångstest

- Tryck in Toggle-knappen tills lysdioderna för alla kanalerna börjar flimra. När knappen släpps upp kommer lysdioden för kanal 1 att omväxlande flimra och släckas (om utgången är stängd före test) eller flimra och lysa (om utgången är aktiverad före test).
- Tryck OK för att starta test av kanal 1. När kanalen sätts i testläge övergår lysdioden till att omväxlande flimra, lysa och släckas. Efter 5 sekunder hörs ett litet klick som tecken på att utgången är aktiverad.
- Tryck OK igen för att avaktivera utgången eller Toggle för att gå vidare till nästa utgång.
- Lysdioden lyser: Utgången är aktiverad (alternativt kommer att kopplas in så snart den totala strömförbrukningen tillåter detta).
- Lysdioden släckt: Utgången är inte aktiverad.
- Lysdioden flimrar och släcks: Utgången är inte aktiverad men kan aktiveras genom att trycka OK.
- Lysdioden flimrar och tänds: Utgången är aktiverad men kan stängas genom att trycka OK.
- Lysdioden flimrar, lyser och släcks: utgången är aktiverad och kan avaktiveras genom att trycka OK.

Tryck på Toggle tills samtliga kanalers lampor flimrar för att avbryta testet.