



Uponor

UPONOR VVS
GOLVVÄRME
UPONOR COSY

Schema för installation av relä i Uponor CoSy Transformatorenhet

Uponor CoSy Rumstermostat kan som maximalt belastas med 5 styrdon. Då en rumstermostat behöver driva mer än 5 styrdon kan ett relä installeras. Beakta dock att Transformatorenhetens begränsning är maximalt 12 styrdon.

Nedanstående schema beskriver installation av rumstermostater och relä. Rumstermostaten i schemat med relä driver 11 styrdon. Rumstermostat utan relä driver i detta fall ett styrdon.

Anslut reläet enligt nedanstående schema och kläm sedan in det på ett ledigt utrymme i transformatorenheten. Styrdonen bör anslutas på vars en anslutningsbrygga, matningsspänningen byglas enligt nedanstående schema.

